

Manuale di istruzioni




Macchina per applicazione manici

ITALPROMAS SW6/2-CSA

ITALPROMAS SW6/2-CSA + VISIONE

5.7 Telecamera sistema di visione



Rif.	Funzione
[48]	GHIERA LUMINOSITÀ Regola la luminosità della telecamera. Ruotare la ghiera per aumentare o diminuire la luminosità delle immagini riprese dalla telecamera.
[49]	GHIERA ZOOM Regola l'ingrandimento delle immagini riprese dalla telecamera. Ruotare la ghiera per ingrandire o rimpicciolire le immagini riprese dalla telecamera.
[50]	GHIERA MESSA A FUOCO Permette la messa a fuoco del fondo della pentola posizionata sulla stazione di orientamento. Ruotare la ghiera effettuare la messa a fuoco dell'immagine visualizzata sullo schermo del sistema di visione.

5.8 Pannello di controllo sistema di visione



Rif.	Funzione
[51]	PANNELLO TOUCH-SCREEN DI CONTROLLO Tramite il pannello touch-screen è possibile impostare e memorizzare i parametri che il sistema di visione deve usare per orientare correttamente le pentole in lavorazione.

CAPITOLO 6

USO

6.1 Informazioni sulla sicurezza

Prima di procedere ad eseguire qualsiasi operazione con la macchina, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza riportate nel Capitolo 4 "Sicurezza" a pag. 37.

Personale addetto all'uso della macchina

L'uso della macchina deve essere effettuato esclusivamente da personale addestrato e autorizzato, dopo aver acquisito le informazioni contenute in questo manuale.

6.2 Posto di lavoro

Durante il funzionamento della macchina, l'operatore deve posizionarsi di fronte alla console di comando, nella zona indicata in figura.



PERICOLO: Prestare particolare attenzione a non permettere ad alcuna persona di stazionare o di transitare nei pressi della macchina durante il suo utilizzo.

